




# ТУРНИК - БРУСЬЯ

Артикул: G610



## Инструкция по сборке

# Инструкции по безопасности


---

## ВНИМАНИЕ:


**Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед первым использованием, чтобы избежать нежелательных травм.**

1. Перед сборкой тренажёра внимательно изучите её последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки только те инструменты, которые входят в комплект тренажёра или рекомендованы производителем. Убедитесь, что в наличии имеются все детали, и они не повреждены.
2. Перед тем, как приступить к тренировкам, проверьте, чтобы все винты, гайки и другие соединения были надёжно затянуты. Убедитесь, что тренажёр находится в безопасном состоянии. Осмотр тренажёра следует проводить регулярно, во избежание травм пользователей и поломок оборудования.
3. Расположите тренажёр на твёрдой ровной поверхности, оградив его от доступа излишней влажности и воды. Во избежание загрязнений установите под тренажёр подходящую основу (например, резиновый мат, деревянную доску и т.д.).
4. Для занятий на тренажёре надевайте соответствующую спортивную одежду и обувь. Одежда должна быть такой, чтобы она не попала в движущиеся части тренажёра из-за её формы (например, длины). Обувь для тренировок должна комфортно сидеть на ноге, и желательно, чтобы она была снабжена нескользящей подошвой.
5. Перед началом тренировки рекомендуется убрать все предметы в радиусе двух метров от тренажёра.
6. Одновременно на тренажёре может заниматься только один человек.
7. Если во время занятий Вы почувствовали головокружение, тошноту или другие болезненные симптомы, прекратите тренировку и немедленно обратитесь к врачу.
8. Дети, а также люди с ограниченными возможностями могут пользоваться тренажёром только в присутствии взрослого человека, который в случае необходимости сможет оказать помощь или дать совет.
9. Держите руки, ноги и другие части тела подальше от движущихся частей тренажёра.
10. При чистке оборудования не используйте агрессивные чистящие средства, которые могут повредить поверхность Вашего тренажёра. Для сборки и ремонта тренажёра используйте только специализированные инструменты.

# Сборочный чертёж




Гайка (M10)




12 шт.

Шайба (φ10)




30 шт.

Дугообразная  
шайба (φ10)




6 шт.

Болт (M10\*135)




1 шт.

Болт (M10\*20)




10 шт.

Болт (M10\*122)



3 шт.

Болт (M10\*45)



2 шт.

Болт (M10\*70)




8 шт.

Болт (M8\*65)




6 шт.

Штифт




1 шт.

Гаечный ключ



2 шт.




Вес конструкции: 30 кг


Габариты: 85 см x 120 см x 235 см

Максимально допустимая нагрузка: 120 кг





## Инструкция по сборке - шаг 1.




## Инструкция по сборке - шаг 2.




# 1




# 2




Болт (M10\*70)- 2 шт.






Болт (M10\*20)- 6 шт.



Гайка(M10)- 2 шт.






Шайба(φ10)-10 шт.






## Инструкция по сборке - шаг 3.





## Инструкция по сборке - шаг 4.



# 4

